목 차

| 1. 유닛 등록하기 | 3 |
|------------------------|----|
| IP/DDNS | 4 |
| • WRS | 6 |
| • P2P | 9 |
| 2. 유닛 리스트 | 10 |
| 3. 라이브 모니터링 | 13 |
| • 멀티 | 14 |
| 싱글 | 18 |
| • PTZ | 19 |
| • 오디오 | 24 |
| • H/W 가속 | 25 |
| • 서비스채널 | 28 |
| 4. 로그 | 31 |
| • 시스템 로그 | 32 |
| • 이벤트 로그 | 35 |
| 5. 재생 (Playback) | 40 |
| • 멀티 | 41 |
| 싱글 | 48 |
| 6. 알람 리스트 | 58 |
| 7. 환경 설정 | 64 |





유닛 등록하기



유닛 등록 | 1. IP/DDNS

| 유닛등록 | | | |
|-------------------|--------------------|----------|---------|
| IP/DDN | s | WRS | P2P |
| 이름 | 1 유닛 리: | 스트에 보여질 | 일 이름 입력 |
| 주소 | 2 IP 또는 | DDNS 주소 | 입력 |
| 푸트 | ③ 장치의 ³ | 접속 포트 입력 | 력 |
| 아이디 | ④ 장치의 ⁻ | 접속 아이디 ' | 입력 |
| 패스워드 | 5 장치의 1 | 패스워드 입릭 | 4 |
| | (| 2 찾기 | |
| 유닛 정보 이름 모델 | | | |
| ☑ 알린 | 감수신 | | |
| P C | 변결테스트 | | |

유닛 등록 | 1. IP/DDNS

| 유닛 등록 | | | |
|--|----------------|-----|-----|
| IP/DDM | NS V | VRS | P2P |
| | | | |
| 이름 | 수자상 DVR | | |
| 주소 | 192.168.110.4 | 49 | |
| 포트 | 80 | | |
| 아이디 | admin | | |
| 패스워드 | | | |
| | 6 | 찾기 | |
| 유닛 정보 이름 모델 | DVR0 UHD804 | F-U | |
| ✓ 알람 수신 ⑦ ⑥을 누르면 유닛 정보 표시 | | | |
| ⑧ 알람 수신 여부 체크 | | | |
| ⑨ 연결 상태 확인 10 해당 유닛 등록 ↓ | | | |
| P | 연결테스트 | | E |

유닛 등록 | 2. WRS

| 유닛 등록 | | | |
|------------------------------|---|------------------|--|
| IP/DDNS | WRS | P2P | |
| 그룹 아이디 | WRS를 이용한 (DVR/NVR의 V 있어야 함) Q 찾기 | 등록 WRS가 활성화되어 | |
| 2 활성화 돈 | l DVR/NVR의 | | |
| 그룹 아이 | 디 또는 시리얼 번호 | <u>2</u> 중 | |
| 입덕알 문 | J식 선택 | | |
| 패스워드 | | | |
| 유닛 정보 이름 모델 ☑ 알람 수신 | | | |
| 🔗 연결터 | 스트 | | |

유닛 등록 | 2. WRS

| | 유닛 등록 | |
|------------------------------|--|----------|
| IP/DDNS | | P2P |
| 그룹아이디 3 | 그룹아이디 또는 시 | 리얼 번호 입력 |
| 이름 | 주차장 DVR | |
| 서버 | mycam.to | |
| 아이디 | admin | |
| 패스워드 | | |
| 유닛 정보 이름 모델 ⓒ 알람 수신 | DVR0 UHD804F-U 5 ④를 누르면 위 1부 체크 | 우닛 정보 표시 |
| ⊘ 연결테= | | |

유닛 등록 | 2. WRS



유닛 등록 | 3. P2P



유닛 등록 | 3. P2P

| | f | P닛 등록 | | |
|-------------------|--|-------------|----------|----|
| IP/DDI | ٧S | WRS | | |
| 이름 | 주차장 DVR | | | |
| UID | 07XI-4JKX | | | |
| 아이디 | admin | | | |
| 패스워드 | | | | _ |
| 유닛 정복 연결상태 | ⑤ (년 비 고속 DVR S ((|) 찾기 | | |
| 모델 | UHD8 | 04F-U | | |
| | 6 | ↓ ⑤를 누르면 | 유닛 정보 표 | 시 |
| ⑦ 알람 수신 여부 체크 | | | | |
| <mark>⑧</mark> 연결 | 실 상태 확인 ↓ | (| 회해당 유닛 등 | 등록 |
| Ø | 연결테스트 | | Ē | |

유닛 리스트



유닛 리스트













라이브 모니터링 (싱글)













라이브 모니터링 (오디오)



라이브 모니터링 (H/W 가속)







라이브 모니터링 (H/W 가속-싱글)



라이브 모니터링 (서비스 채널)



라이브 모니터링 (서비스 채널)



라이브 모니터링 (서비스 채널-싱글)





시스템 로그



시스템 로그



| 04/17/2018 16:50:39 | 전원 끔 사용자: admin | | |
|---------------------|------------------------|--|--|
| 04/18/2018 10:58:27 | 전원 켬 | | |
| 04/18/2018 11:01:49 | 전원 중지 이유: 정전 또는 전원 불… | | |
| 04/18/2018 11:04:18 | 전원켬 | | |
| 04/18/2018 11:04:32 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:04:34 | 사용자 로그인 사용자: admin | | |
| 04/18/2018 11:09:48 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:17:57 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:31:02 | 전원 중지 이유: 정전 또는 전원 불… | | |
| 04/18/2018 11:32:06 | 전원켬 | | |
| 04/18/2018 11:32:13 | 사용자 로그인 사용자: admin | | |
| 04/18/2018 11:33:39 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:33:52 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:34:07 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:34:29 | 재부팅 사용자: admin | | |
| 04/18/2018 11:35:32 | 전원켬 | | |
| 04/18/2018 11:36:22 | 사용자 로그인 사용자: admin | | |
| 04/18/2018 11:37:11 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:37:22 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:37:44 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:39:18 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:40:11 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:45:39 | WRS 등록 실패 | | |
| 04/18/2018 11:49:45 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 11:49:50 | 네트워크 카메라 연결됨 채널: 2 | | |
| 04/18/2018 11:50:59 | 설정 바뀜 사용자: admin 페이지:… | | |
| 04/사스템 로그 진압 | 네트워크 "이벤트 '로그 '진입' | | |
| 04/18/2018 11.51.28 | 설정 바뀜 사용자· ndmin 페이지:… | | |
| 04/18/2018 14:06:13 | 원격 사용자 로그인 원격 사용자:… | | |
| 04/18/2018 14:06:21 | 원격 사용자 로그아위 원격 사용자… | | |
| | | | |

이벤트 로그



이벤트 로그


이벤트 로그

| 이벤트 로그 범주 |
|--|
| 2019-4-19 |
| ◄ FROM 17:29:01 ~ TO 18:29:0 |
| 19/04/19 18:12:16 - CH3 움징에렌릭 로그 범주별 검색 19/04/19 18:12:11 - CH2 움직임 감기 |
| Select category |
| 전부 |
| 상태 및 액션 |
| 텍스트 |
| 움직임 ★ 원하는 범주 선택 시 |
| 알람 범주별 리스트 화면 진입 |
| 불꽃 |
| 19/04/19 18:11:28 - CH3 움직임 검시 개점 19/04/19 18:11:26 - CH4 움직임 감지 19/04/19 18:11:25 - CH3 움직임 감지 19/04/19 18:11:24 - CH2 프리 알람 시작 19/04/19 18:11:23 - CH2 포스트 알람 멈춤 19/04/19 18:11:20 - CH4 프리 알람 시작 19/04/19 18:11:19 - CH3 프리 알람 시작 19/04/19 18:11:18 - CH2 움직임 감지 깨짐 19/04/19 18:11:17 - CH4 포스트 알람 멈춤 |
| |





이벤트 로그



재생(Playback)

















재생(Playback)















재생(Playback) - 싱글





라이브 & 재생 화면 채널 이동





알람 리스트

| ~ <u>~</u> | ň | ÷ |
|--|---|-------------------------------|
| | 알람 리스트 | |
| DVR1 2019.04.19 18:44:2 | 27 : CH2 움직임 감지 | |
| DVR1 201 알람 선택 / 19 알람이 발생현 2019.0 (시스템 일 | ↓ 시 해당 알람의 메누 한 채널로 이동 (라이. 알람은 라이브/재생 ? | 〒 팝업 발생 브/재생) 가능 진입 불가) |
| [DVR1]CH2 18:44:27 | | 019.04.19 |
| 라이브 | | |
| , 재생 | | |
| 삭제 | | |
| 보관 | | |
| 취소 | | |
| DVR1 2019.04.19 18:42:5 | | |
| DVR1 2019.04.19 18:42:4 | | |
| | t C | Q |

알람 리스트

| 검색할 유형을 선택하세요 | |
|--------------------------|---|
| 전부 | |
| 센서 동작 | 1 |
| [2 움직임 감지 | |
| 영상 없음 🛛 원하는 알람 유형 선택 시 | |
| 영상 감지 유형별 리스트 화면 진입 | 1 |
| ² 화재 경보 | |
| [2 주석 추가 | |
| [HDD 고장 | |
| HDD 용량 경고 | |
| ² Fan 고장 | |
| [2 비밀번호 오류 | |
| [WRS 등록 실패 | |
| 시동 ① 유형별 알람 검색 | |
| 2 텍스트 입력 | |
| | |

알람 리스트

| | <u>نې</u> |
|---|-----------|
| 알람 리스트 | |
| DVR1 2019.04.19 18:44:27 : CH2 움직임 감지 | |
| DVR1 2019.04.19 18:44:22 : CH2 움직임 감지 | |
| 192.168.110.12 2019.04.19 18:44:03 : CH1 움직임 감지 | |
| 192.168.110.12 2019.04.19 18:43:54 : CH1 움직임 감지 | |
| DVR1 2019.04.19 18:43:30 : CH2 움직임 감지 | |
| DVR1 2019.04.19 18:43:26 : CH2 움직임 감지 | |
| DVR1 2019.04.19 18:43:21 : CH2 움직임 감지 | |
| DVR1 2019.04.19 18:43:03 : CH2 움직임 감지 | |
| DVR1 2019.04.19 18:42:59 : CH2 움직임 감지 알람 보관함 | |
| 2019:04:19 18:42:40 : CH2 움직임 감지 | |
| | Q |

알람 보관함

보관함

사무실

2019.05.08 15:00:21 : CH1 움직임 감지

사무실

2019.05.08 15:02:02 : CH1 움직임 감지

192.168.110.54

2019.05.08 15:11:32 : CH1 움직임 감지

192.168.110.54

2019.05.08 15:11:30 : DVR 파워 켜짐

사무실

2019.05.08 14:11:40 : CH1 움직임 감지



알람 보관함

| 보관함 |
|---|
| 사무실 2019.05.08 15:02:02 : CH1 움직임 감지 |
| 사무실 2019.05.08 15:00:21 : CH1 움직임 감지 |
| 192.168.110.54 2019.05.08 15:11:32: CH1 움직임 감지 알람 선택 시 해당 알람의 메뉴 팝업 발생 192.105시스템 알림은 라이브/재생 진입 불가 2019.05.08 15:11:30: LVR 파워 커임 |
| ^시 2 [사무실]CH1 움직임 감지 at 2019.05.08 15:00:21 |
| 라이브 |
| 재생 |
| 삭제 |
| 취소 |
| |
| |
| Ē C Q |

| te ří | (|
|----------------|--------------|
| 환경 설정 | 3 |
| 최근 유닛 접속 사용 | OFF - |
| 진동 설정 | 환경설정 |
| 화면 비율 | 화면에 꽉차게 출력 > |
| 유닛 선택시 화면 분할 | 2 열 분할 > |
| 라이브 기본 해상도 | 고해상도 > |
| 재생 기본 해상도 | 저해상도 > |
| PIN 번호 잠금을 활성화 | |
| PIN 번호 변경 | > |
| 버전 정보 | > |
| Web 매뉴얼 | > |
| 유닛리스트 내보내기/가져오 | 27] > |
| 설정 초기화 | > |



| ti ti | Ϋ́ <u></u> |
|--|--|
| | |
| 알람 설정 | OFF 선택된 파일 없음 > |
| H/W 가속 사용 | ON |
| 알림 강조 표시 사용 | OFF |
| 니미 또 헤너 이 서 서태 | |
| H/W 가속 / | 사용 여부 설정 |
| ON 시 문할 화면 모느는 44 모든 채널이 고해상도로 실 싱글 화면 모드일 경우에도 서비스 채널 우선 모드이며 DVR인 경우에는 H/W 가설 분할화면에서 서비스채널0 | 분할 모드로 고정되며, 시간 모니터링 됩니다. CPU 부하가 줄어듭니다. 서비스 채널 진입이 가능한 녹 사용 여부와 상관없이 이 보여짐 |
| PIN 번호 잠금을 활성화 | |
| PIN 번호 변경 | > |
| 버전 정보 | > |
| Web 메뉴얼 | > |

| | ň | ÷ |
|-----------|------------------------|--------------------|
| | | |
| 알람 설정 | | OFF 선택된 파일 없음 > |
| H/W 가속 사 | <u>.8</u> | |
| 알림 강조 표/ | 시사용 | ON |
| 서비스차 ፬ | ↓) 리 수신 시 강조 팝영 | 이 |
| 진동설정 | <u>이</u> 화면 | 5 × |
| 비디오클 | | 출력 > |
| 채널 선택 0 | 5.07 09:32:55 : CH1 움직 | \임 감지 2분할 > |
| 라이브부 | | 해상도 > |
| 검색 기본 | 닫기 | 해상도 > |
| PIN 번호 잠금 | 을활성화 | |
| PIN 번호 빈 | 변경 | > |
| 버전 정보 | | > |
| Web 메뉴얼 | | > |



| ۳ ď | ÷ |
|---|---|
| | |
| H/W 가속 사용 | |
| 알림 강조 표시 사용 | |
| 서비스 채널 우선 모드 | |
| 최근 유닛 접속 사용 | ON |
| 진동설정 | 항상진동 〉 |
| | 10 |
| ON 설정 후 앱 진입 시 미 모니터링 했던 유닛에 자동 [:] 다이브 기존 예정도 | 사지막으로 접속 됩니다. |
| ON 설정 후 앱 진입 시 미 모니터링 했던 유닛에 자동 다이브 기존 애정도 재생 기본 해상도 | 가지막으로 접속 됩니다. 고해상도 > |
| 이N 설정 후 앱 진입 시 미 모니터링 했던 유닛에 자동 다이브 기존 해정도 재생 기본 해상도 | ▶지막으로 접속 됩니다. 고해상도 → OFF |
| 이 설정 후 앱 진입 시 미 모니터링 했던 유닛에 자동 다이브 기존 애경노 재생 기본 해상도 PIN 번호 잠금을 활성화 PIN 번호 변경 | N막으로 접속 됩니다. 고해상도 / OFF 〉 |
| 이 설정 후 앱 진입 시 미 모니터링 했던 유닛에 자동 다이브 기존 해경도 개생 기본 해상도 PIN 번호 잠금을 활성화 PIN 번호 변경 버전 정보 | 사지막으로 접속 됩니다. 고해상도 / 고해상도 > OFF > |
| N 설정 후 앱 진입 시 미 모니터링 했던 유닛에 자동 다이브 기존 애정도 재생 기본 해상도 PIN 번호 참금을 활성화 PIN 번호 변경 버전 정보 Web 매뉴얼 | 나지막으로 접속 됩니다. 고해상도 고해상도 OFF > > > |

| H/W 가속 사용 | | | | |
|--|------------------------|-----|-------------------------------|---|
| 알림 강조 표시 사용 | | | | |
| 서비스 채널 우선 모드 | | | | |
| 최근 유닛 접속 사용 | | | | |
| | | | | |
| 진동설정 | | | 항상 진동 | > |
| 진동 설정 알림 수신 시 7 | , 진동 동 [;] | 작 설 | 항상 진동 정 | > |
| 진동 설정 알림 수신 시 전 항상 진동 | 진동 동 [;] | 작설 | 항상 진동 전 () | > |
| 진동 설정 알림 수신 시 전 항상 진동 진동 모드에서만 | 진동 동 ⁻ | 작설 | 항상 진동 정 〇 | > |
| 진동 설정 알림 수신 시 전 항상 진동 진동 모드에서만 진동 고기 | , 진동 동 | 작설 | 항상 진동 전 〇 〇 | |

| <u>م</u> | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | 환경 설정 | |
| H/W 가속 사용 | 8 | |
| 알림 강조 표시 | 시용 | |
| 서비스 채널 우 | 선 모드 | |
| 최근 유닛 접속 | - 사용 | |
| 진동 설정 | | 항상 진동 💙 |
| 화면 비율 | | 화면에 꽉차게 출력 > |
| | Ļ | |
| | 아브/재생 화면 | 비율 설정 |
| 리 화면에 꽉치 | 아이브/재생 화면 자게 출력 | 비율 설정 |
| 리 화면에 꽉차 원본 비율0 | 아이브/재생 화면 차게 출력 에 맞게 출력 | <u>비율 설정</u> 〇 ● |
| 리 화면에 꽉치 원본 비율(^취 | 아브/재생 화면 차게 출력 에 맞게 출력 | <u>비율 설정</u> |
| 리 화면에 꽉치 원본 비율(취 | 아브/재생 화면 차게 출력 에 맞게 출력 소 | 비율 설정 |
| 리 화면에 꽉치 원본 비율0 ^취 | 아브/재생 화면 차게 출력 에 맞게 출력 소 | 비율 설정 확인 |
| 리 화면에 꽉치 원본 비율(취 | 아브/재생 화면 차게 출력 에 맞게 출력 소 | 비율 설정 이 () 확인 |


환경설정

| | te ì | Ϋ́ ξ | 3 |
|---|----------------|------------|------|
| | | 설정 | |
| | 싱글 라이브 화면 진입 | 시 기본 해상도 설 | 정 |
| | 고해상도 | | |
| | 저해상도 | | 0 |
| | JPEG | | 0 |
| | 취소 | 확인 | |
| | 유닛 선택시 화면 분할 | 2 열 | 분할 > |
| C | 라이브 기본 해상도 | 고해 | 상도 > |
| | 재생기본해상도 | 고해 | 상도 > |
| | PIN 번호 잠금을 활성화 | | |
| | PIN 번호 변경 | | > |
| | 버전 정보 | | > |
| | Web 매뉴얼 | | > |
| | 설정 초기화 | | > |

| ř ř | |
|---------------------------|--------|
| 환경 설정 | |
| H/W 가속 사용 | |
| 알림 강조 표시 사용 | |
| 재 <u>생 화면 진입 시 기본 해</u> 성 | 상도 설정 |
| 고해상도 | 0 |
| 저해상도 | ۲ |
| 취소 | 확인 |
| 라이브 기본 해상도 | 고해상도 > |
| 재생기본해상도 | 고해상도 > |
| PIN 번호 잠금을 활성화 | |
| PIN 번호 변경 | > |
| 버전정보 | > |
| Web 매뉴얼 | > |
| 설정 초기화 | > |





환경설정



| t ď | - ÷ | |
|---|--|--|
| | | |
| H/W 가속 사용 | | |
| 알림 강조 표시 사용 | | |
| 서비스채널 우선 모드 | | |
| 최근 유닛 접속 사용 설정 값 기본값으 | 이지 이 | |
| 모든 설정값이 기본값으로 설정됩니다. 계속 진행하시겠습니까? | | |
| 취소 | 확인 | |
| 재생기본해상도 | | |
| | 고해상도 > | |
| PIN 번호 잠금을 활성화 | 고해상도 > OFF | |
| PIN 번호 잠금을 활성화 PIN 번호 변경 | 고해상도 > OFF > | |
| PIN 번호 잠금을 활성화 PIN 번호 변경 버전 정보 | 고해상도 > OFF > > | |
| PIN 번호 잠금을 활성화 PIN 번호 변경 버전 정보 Web 매뉴얼 | 고해상도 > OFF > > > | |